

Beiblatt Leckageschutz

Nach dem Schließen des Leckageschutzes durch

- eine Grenzwertüberschreitung
- den Urlaubsmodus
- manuelle Bedienung

muss zunächst geprüft werden, ob eine Undichtigkeit des Wasserleitungssystems vorliegt.

Wichtig:

Bei vorhandener Warmwasserbereitung, insbesondere bei gas- oder elektrisch betriebenen Durchlauferhitzern bzw. Heizthermen, müssen **vor dem Öffnen des Leckageschutzes** die Herstellervorgaben des Warmwasserbereiters beachtet werden (Anweisungen zur Entlüftung)!