



Vordruck-
manometer

Montageanleitung Nachrücksatz JSB

Einstellung Druckminderer:

1. Abhängig vom Eingangsdruck wird der Druck am Filter auf 10 bar - 8 bar reduziert.
2. Der Druck am JSB wird auf den gewünschten Nachdruck, z. B. 3 bar - 5 bar, eingestellt.



Nachdruck-
manometer

